

ADR-XMSMP



本取扱い説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、当社Web(<http://www.sanwa.co.jp>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本誌に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1. はじめに

この度はアダプタADRシリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの
マニュアルは大切に保管してください。

パッケージ内容をご確認ください。

取扱説明書
保証書(取扱説明書に含む)
マルチカードアダプタ(本製品)

万一、上記の中のに不足品がありましたらお買い上げいただいた販売店か
弊社までご連絡ください。

ご注意

本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用の場合は責任は負いかねま
す。
本製品のデータが消失、破損したことによる損害については、いかなる責任も
負いかねますのであらかじめご了承ください。
この取扱説明書(のち本書)はサンワサプライ株式会社が作成したもので、著
作権は弊社が所有しています。
本書の無断での転載、複製も禁止します。
本書の内容は予告なしに変更することがございます。
製品の仕様は予告なしに変更することがございます。
記載の社名及び製品名は各社の登録商標です。

2. 安全にお使いいただくためのご注意



警告


下記の事項を守らないと、火災・感電により、
死亡や大けがの原因となります。

分解・改造はしないでください。
(火災、感電、故障の恐れがあります)
保証の対象外になります。

水などの液体で濡らさないでください。
(火災、感電、故障の恐れがあります)

小さな子供のそばでは本製品の取り外しなどの作業をしないでください。
(飲み込んだりする危険性があります)

2. 安全にお使いいただくためのご注意 (続き)



注意

下記の事項を守らないと、事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

次のようなところで使用しないでください。

直接日光の当たる場所

湿気や水分のある場所

傾斜のある不安定な場所

静電気の発生するところ

通常的生活環境とは大きく異なる場所

長時間使用後は高温になっております。取り扱いにはご注意ください。

ズボンのポケットなどに入れないでください。

4

4. 本製品の取り付け、取り外しについて

各種メディアを
各種アダプタに挿入します。
同時に差すことはできません。



ADR-XMSMP



各種メディア

ADR-XMSMPで、メモリスティック
Duo・PRO Duo、miniSDカードの場合
は別途専用のアダプタをご使用ください。

アダプタをパソコンのPCカードスロットに挿入します。



必ず各種メディアをアダプタに挿入してからパソコンへ挿入してください。



PCカード向きを確認してからパソコンに挿入してください。

6

3. 特長と仕様

特長

サンワサプライのPCカード各種メディアに書き込まれたデータをPCカードスロットを持つパソコンで読み出したり、あるいは、携帯端末間のデータ交換を行うためのアダプタです。

仕様

対応機種:各社 DOS/Vパソコン、PC-98NXシリーズ

Apple Macintosh Power Book、G3、G4

ただしPCMCIA TYPE スロットを装備し1つの空があること。

対応OS:Windows XP・2000・Me・98SE

Mac OS 9.0・9.1・9.2、10.1.3・10.1.5・10.2～10.2.8・10.3～10.3.5

サイズ:W54.0×D85.6×H5mm

メモリスティックの「著作権保護されたデータ」には対応していません。
SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。

5

4. 本製品の取り付け、取り外しについて (続き)



各種メディアはアダプタへしっかり挿入してください。
各種メディアの挿入が不完全では正常に認識されません。

各種メディアを取り外す場合はゆっくりとメディアを取り出してください。



各種メディアへのアクセス中(読み込みや書き込み)はアダプタを取り出さないでください。
メディア自体やデータが破壊される恐れがあります。

本製品をパソコン以外の製品(デジタルカメラ等)でご使用する場合は、パソコン以外の製品(デジタルカメラ等)のマニュアルをご覧ください。

7

5. Windows XP・2000・Me・98SEで使用する場合

アダプタをPCカードスロットに挿入します。

パソコンのPCカードスロットへ挿入した時点で自動認識されます。

挿入後「マイコンピュータ」にドライブアイコンが追加されます。追加されていけば、そのままご使用になれます。追加されない場合は、トラブルシューティングをご覧ください。

タスクバーにもアイコンが追加されます。OSによって表示は異なります。



お使いのパソコンによっては再起動する必要があります。

8

8. マルチカードアダプタの取り出し方

Windows XP・2000・Me・98SEの場合

タスクバーにある「PCカード」アイコンをダブルクリックします。

「ハードウェアの安全な取り出し」が表示されますので「PCMCIA IDE/ATAP コントローラ」を選択し、「停止」をクリックします。



「PCMCIA IDE/ATAP コントローラ」が表示されていることを確認して、「OK」ボタンをクリックします。



10


6. Apple Macintosh PowerBookで使用する場合



表示が異なる場合があります。

本製品を挿入すると、自動的に認識され、デスクトップ上にドライブアイコンが表示されます。カードを取り外す際はドライブアイコンをごみ箱に入れて下さい。自動的に排出されます。

7. 各種メディアのフォーマット



「マイコンピュータ」を開き、PCカードのドライブアイコンを選び、右クリックで「フォーマット」を選択して実行します。

パソコンの種類によっては、表示が異なる場合があります。パソコン以外の製品で使用する場合は、それらの製品側でフォーマットをしてください。パソコンでフォーマットした場合、使用できない場合があります。

Mac OS X 10.1.3以降ではフォーマット(初期化)に対応していません。Mac OS 9.0 ~ 9.2.2でフォーマット(初期化)した場合、他の機器で使用できる容量が少なくなる場合があります(1MB程度減少することがあります)。

Windowsでフォーマット(初期化)したメモリアダプタをMac OS X 10.1.3以降で使用する際、書き込み速度が低下することがあります(1MB書き込みの1分程度かかる場合があります)。通常メモリアダプタはフォーマット(初期化)しなくても使用できます。ただし、ファイルシステムが壊れた場合には、フォーマット(初期化)してください。

9

8. アダプタの取り出し方(続き)

「ハードウェアの取り出し」の吹き出しが表示されていることを確認して、マルチカードアダプタをパソコンから取り外します。



画像はご使用のパソコン・メディア・OSによって若干異なります。

Mac OS 9.0・9.1・9.2・10.1.3・10.1.5・10.2~10.2.8・10.3~10.3.5の場合

メディアのアイコンを選択し、ごみ箱にドラッグ&ドロップし、デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、メディアを取り出してください。



ご使用の環境によって、メディアアイコンは異なります。

11