

グリーンレッド2色レーザーポインター 取扱説明書

LP-GR1010GM

消費生活用製品安全法適合商品



最初に
ご確認ください

- 本体 1台
- 単四乾電池(テスト用) 2本
- 取扱説明書・保証書(本書) 1部

本書の内容をお読みになるまでは、本製品をご使用にならないでください。(対象年齢18歳以上)
本製品は消費生活用製品安全法における認可取得済み製品です。
(レーザーポインターは経済産業省の消費生活用製品安全法に基づく特定製品及び特別特定製品です)

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.はじめに

この度は、グリーンレッド2色レーザーポインターをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に本書をよくご確認ください。正しくお使いください。
また読み終わった後も大切に保管してください。


2.特長

- 2色のレーザー(緑色レーザーと赤色レーザー)が使用できるので、シーンによって使い分けできます。
- 緑色レーザーは、赤色レーザーより視認性が高く、明るい場所でも使用できます。
- 赤色レーザーは、省電力で電池が長持ちです。
- 赤色レーザーは、省電力で電池が長持ちです。
- レーザー光線の誤射等による事故防止のため、常に安全基準値以下の出力を保つ出力安定化回路を採用し、レーザー照射中の通電状態を示す照射確認LEDも搭載しています。本製品は消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

3.仕様

クラス	Class2
サイズ・重量	約φ14×164mm・約70.7g
レーザー仕様	緑色レーザー/波長532nm、最大出力1mW 赤色レーザー/波長635nm、最大出力1mW
レーザー到達距離	最大100m ※使用状況により異なります。
電源	単四乾電池2本
電池寿命	緑色レーザー/約4時間、赤色レーザー/約23時間 ※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。
セット内容	本体、単四乾電池2本(テスト用)、取扱説明書、保証書


4.各部の名称と機能



- ・レーザー光線は安全上、2色同時に照射できません。
- ・長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用(押しっぱなし)は、できる限り避けてください。

5.電池のセット方法

- ① 電池キャップを外してください。
- ② 電池を入れてください。
 - ・プラス(+)とマイナス(-)の向きを正しく入れてください。
 - ・種類の違う電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。
- ③ 電池キャップをしっかり閉めてください。
 - ・確実に閉じられていないと、通電する恐れがあります。



- ・長時間使用しない場合は、必ず電池を外してください。
- ・電池残量の減少にともない、レーザー光が弱くなる場合がありますが、不具合ではありません。レーザー光が弱いと感じられた場合は電池を交換し、お試しください。

6.故障かなと思ったときは

レーザーポインターが照射できない	電池が消耗していませんか? 新しい電池と交換してください。 電池の+-が逆になっていませんか? 電池を正しくセットしてください。 高温・低温環境下で本体を使用していないですか? 使用環境温度(緑色光:15℃~35℃、赤色光:10℃~40℃)を確認してください。
------------------	---

7.安全上のご注意(必ずお守りください)

警告

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- レーザー照射口をのぞきこんだり、レーザー光を人に向けてください。また、本製品をお子さまに使用させないでください。(対象年齢18歳以上)目を痛める恐れがあります。
- レーザー光を鏡などに照射すると、反射光で目を痛める恐れがありますのでご注意ください。
- 赤ちゃんの手の届かない場所に保管してください。けがなどの原因となります。
- 万一、本製品が極端に発熱している、煙がでている、変な臭いや音が出るなどの異常があるときは、直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。
- 濡れた手で触る、本体を落とす、あるいはお風呂場など、そのような可能性がある場所での使用はおやめください。感電や火災、故障の原因となります。
- 本製品を分解、改造、修理しないでください。感電や火災、動作不良の原因になります。お客様において分解や改造を行われた場合は、保証期間であっても有償修理になる場合や、修理をお断りすることがあります。

注意

- ① 本パッケージに含まれるすべてのものについて、その一部または全部を、無断で複製、複写することはできません。
- ② お客様において、本製品の誤った使用による事故や不利益について、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- ③ 本製品は日本国内向け仕様です。国外におけるアフターサポートは行っておりません。また国外の一部地域への持ち出しは「戦略物資等輸出規制製品」に該当する場合があります。
- ④ 本パッケージ内のすべてのものについては、改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

以下は、この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

- 故障や動作不良の原因となりますので、以下のような場所や環境では使用、保管しないでください。
 - ① 本製品が定めた使用環境を越えるところ。
 - ② 振動や衝撃が加わる場所や落下しやすい場所。
 - ③ 風呂場など水気の多い場所。湿気やホコリの多い場所。
 - ④ 直射日光が当たる場所や自動車のダッシュボードなど高温になる場所。ストーブやヒーターなど熱源の付近。
 - ⑤ 強い磁力や電磁波が発生する場所。静電気の発生しやすい場所。
 - ⑥ 腐食性ガスが発生する場所。
- 本製品は精密部品です。以下のことに注意してください。
 - ① 落としたり衝撃を加えないでください。
 - ② 製品の上に水や液体がかからないようにしてください。
 - ③ 製品の上に物を置かないでください。破損や変形する恐れがあります。
 - ④ 取付けや取外しの際に、無理にひねったり叩いたり、力を加えないようにしてください。
- その他の注意事項
 - ① 電池は新しいものと古いものとを混ぜて利用しないでください。また、使用電池についてはアルカリ乾電池を使用してください。
 - ② 使用済みの消耗品は条例等に基づき、各々適正に廃棄処分してください。
 - ③ 長時間使用しない場合は、必ず電池を取外してください。
 - ④ 長時間連続して照射し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。

8.保証書・保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
 - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6) 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
5. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7. 修理で依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

サンワサプライ株式会社

保証書	型番: LP-GR1010GM
お客様 / お名前・ご住所・TEL	
販売店名 / 住所・TEL	
保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日	

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区福ヶ岡1-6-37 宝来仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前2-20 錦2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078