




エクスプレスクードアダプタ 共通取扱説明書

ADR-EXMLT1
ADR-EXMLTS
ADR-EXUSB



※写真はADR-EXMLTSです。

エクスプレスクード アダプタ

Express Card Adapter

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社Web(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
- ドライバのダウンロード
- よくある質問(Q&A)
- 各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。

▼ トップページから

▼ サポート&ダウンロードコーナーへ

ご質問、ご不明な点などがございましたら、
ぜひ一度、弊社WEBサイトをご覧ください。

サンワサプライ株式会社

2007.12現在

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1 ☎086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 ☎03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 ☎011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 宝栄仙台ビル ☎022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区権町1-6-7 カジヤマビル1F ☎052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル ☎06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多相互ビル ☎092-471-6721 FAX.092-471-8078
 金沢 / ☎076-222-8384

07/12/NSDaNo

ご注意

- 本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用の場合は責任は負いかねます。
- 本製品のデータが消失、破損したことによる損害については、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- この取扱説明書(のち本書)はサンワサプライ株式会社が作成したもので、著作権は弊社が所有しています。
- 本書の無断での転載、複製も禁止します。
- 本書の内容は予告なしに変更することがございます。
- 製品の仕様は予告なしに変更することがございます。
- 記載の社名及び製品名は各社の登録商標です。

1.はじめに

この度はカードアダプタADR-EXMLT1・EXUSB・EXMLTSをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあとこのマニュアルは大切に保管してください。

パッケージ内容をご確認ください。

- 取扱説明書
- 保証書(取扱説明書に含む)
- 本製品
 - ・ADR-EXMLT1
 エクスプレスカードアダプタ
 - ・ADR-EXUSB
 変換アダプタ
 - ・ADR-EXMLTS
 エクスプレスカードアダプタ・変換アダプタ

※万一、上記の中のに不足品がありましたらお買い上げいただいた販売店が弊社までご連絡ください。

1

2.安全にお使いいただくためのご注意



警告

下記の事項を守らないと、火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解・改造はしないでください。
(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
- 水などの液体で濡らさないでください。
(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取り外しなどの作業をしないでください。
(飲み込んだりする危険性があります)



注意

下記の事項を守らないと、事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 次のようなところで使用しないでください。
 - ①直接日光の当たる場所
 - ②湿気や水分のある場所
 - ③傾斜のある不安定な場所
 - ④静電気の発生するところ
 - ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間使用後は高温になっております。取り扱いにはご注意ください。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。

2

3.特長と仕様

※特長と仕様はセット商品であるADR-EXMLTSを掲載しています。
EXMLT1・EXUSBをご購入の方は、若干内容が異なります。パッケージの特長と仕様をご確認ください。

■特長

- Express Cardアダプタと変換アダプタがセットになった便利なアダプタ。
- 31種類のメディアが読み書きできます。
- PCMCIAカードに比べ約20倍の転送速度!!
※弊社PCカードアダプタと比較
- Windows & Mac両対応。
- RoHS指令準拠です。
- USB2.0/1.1に対応したアダプタです。
※USB2.0機器として使用する際にはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器が必要です。
※MacOSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。

■仕様

- 対応機種：各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Power MacG5・G4・G3、Mac Pro、iMac、Mac mini、PowerBook G4・G3、iBook、MacBook ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
- 対応OS：Windows Vista・XP・2000、Mac OS X10.4.1～10.4.10・10.5
- 対応カード：USB2.0対応のExpressCard /54・/34
※ExpressCardのインターフェースにはPCI ExpressとUSB2.0の2種類があります。PCI Expressには対応していません。

※全てを同時に使用できません。
※メモリスティックの「著作権保護されたデータ」には対応していません。
※SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。
※メモリスティックPRO-HGの高速転送機能には対応していません。
※AIBO専用メモリスティックには対応していません。
※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。
※すべてのパソコン・メモリーカードの動作を保証するものではありません。


3

4.本製品の取付け、取外しについて

①各種メディアを各種アダプタに挿入します。※同時に差すことはできません。



●エクスプレスカード変換アダプタを使用する場合
インストールの方法に関してはご使用のエクスプレスカードの取扱説明書をご覧ください。



②アダプタをパソコンのエクスプレスカードスロットに挿入します。

- ⚠ 必ず各種メディアをアダプタに挿入してからパソコンへ挿入してください。
- ⚠ エクスプレスカード向きを確認してからパソコンに挿入してください。
- ⚠ 各種メディアはアダプタへしっかり挿入してください。
各種メディアの挿入が不完全では正常に認識されません。

③各種メディアを取り外す場合はゆっくりとメディアを取り出してください。

- ⚠ 各種メディアへのアクセス中(読み込みや書き込み)はアダプタを取り出さないでください。
メディア自体やデータが破壊される恐れがあります。

4

5.Windows Vista・XP・2000で使用する場合

※変換アダプタ経由で使用する場合も使用方法は同じです。
※本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。

- ①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。
- ②アダプタをエクスプレスクードスロットに挿入します。

注意 変換アダプタを使用する場合はエクスプレスクードをしっかりと差し込んでからUSBポートに挿入してください。

注意 USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。

- ③パソコンのエクスプレスクードスロットへ挿入した時点で自動認識されます。

- ④挿入後「マイコンピュータ」にドライブアイコンが追加されます。追加されていれば、そのままご使用になれます。

※タスクバーにもアイコンが追加されます。
※OSによって表示は異なります。

※お使いのパソコンによっては再起動する必要があります。



6.Mac OS 10.4~10.5で使用する場合

※変換アダプタ経由で使用する場合も使用方法は同じです。
※本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。

- ①パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動させます。
- ②パソコンのエクスプレスクードスロットに挿入します。

注意 変換アダプタを使用する場合はエクスプレスクードをしっかりと差し込んでからUSBポートに挿入してください。

注意 USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。

- ③これでインストールは完了です。
※メディアを挿入しないとアイコンは表示されません。

●正しくセットアップできたか確認する

アダプタのスロットにメディアを挿入すると、デスクトップにアイコンが表示されます。

※画像は、OSによって若干異なります。

※ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。



7.メディアの挿入

接続前にメディアを挿入するタイプです。カードリーダ認識のため、後からメディアを挿入する場合は、本製品の裏表を確認し、スロットに水平に挿入してください。(詳しくはP.4をご覧ください)

注意 メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本製品やメディアを破損する恐れがあります。

8. エクスプレスカードアダプタの取出し方

※変換アダプタ経由で使用する場合も使用方法は同じです。

注意 本製品を取り外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。
ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取り外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

●Windows Vista・XP・2000の場合

①タスクバーにある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。

※XP・2000の場合は、
「PCカード」のアイコンです。



②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されるので、「USB大容量記憶装置」を選択し、「停止」をクリックします。

※XP・2000の場合は、
「USB大容量記憶装置デバイス」です。



③「USB大容量記憶装置」が表示されていることを確認して、「OK」ボタンをクリックします。

※XP・2000の場合は、「USB大容量記憶装置デバイス」です。

④「ハードウェアの取り外し」が表示されていることを確認して、「OK」をクリックして本製品をパソコンから取り外します。

※Vista・XP・2000の場合は、
「OK」をクリックする必要がありません。



8. エクスプレスカードアダプタの取出し方(続き)

※変換アダプタ経由で使用する場合も使用方法は同じです。

●Mac OSの場合

- パソコンの電源が切れている場合
パソコンの電源が切れている場合は、そのままメディアを取出してください。
- パソコンの電源が入っている場合
メディアのアイコンを選択し、ゴミ箱にドラッグ & ドロップし、デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、メディアを取出してください。



※ご使用の環境によって、
メディアアイコンは異なります。

9. 本製品の取外し

メディアの取出し作業の終了後、本製品にメディアが入っていないことを確認してから、パソコンのエクスプレスカードスロットから本製品を抜き取ります。

保証書

サンワサプライ株式会社

品番	ADR-EXMLT1・EXUSB・EXMLTS		
シリアルナンバー			
お客様	お名前		
	ご住所	TEL	
販売店	販売店名・住所・TEL		
	担当者名		
保証期間	1年	お買い上げ年月日	年 月 日

※必要事項をご記入の上、大切に保管して下さい。

