

ADR-MICRO・MICROM



ADR-MICRO

ADR-MICROM

ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本誌に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1. はじめに

この度はmicroSD変換アダプタADR-MICRO・MICROMをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこのマニュアルは大切に保管してください。

パッケージ内容をご確認ください。

取扱説明書
保証書(取扱説明書を含む)
microSD変換アダプタ(本製品)

万一、上記の中に不足品がありましたらお買い上げいただいた販売店が弊社までご連絡ください。

2. 安全にお使いいただくためのご注意

警告 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

分解・改造はしないでください。
(火災、感電、故障の恐れがあります)
保証の対象外になります。

水などの液体で濡らさないでください。
(火災、感電、故障の恐れがあります。)

小さな子供のそばでは本製品の取り外しなどの作業をしないでください。
(飲み込んだりする危険性があります)

注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

取り付け・取り外しの時は慎重に作業をおこなってください。
(機器の故障の原因になります)

次のようなところで使用しないでください。
直接日光の当たる場所
湿気や水分のある場所
傾斜のある不安定な場所
静電気の発生するところ
通常の生活環境とは大きく異なる場所

長時間使用後は高温になっております。取り扱いにはご注意ください。
ズボンのポケットなどに入れないでください。

3. 特長と仕様


特長
microSD変換アダプタはmicroSDカードに書き込まれたデータをパソコンで読み出したり、あるいは、携帯端末間のデータ交換を行うためのアダプタです。

仕様

品番	ADR-MICRO	ADR-MICROM
対応機種	SDスロットを持つ携帯電話、デジタルカメラ、パソコン、カードリーダー 本製品のみでは使用できません。	miniSDスロットを持つ携帯電話、デジタルカメラ、パソコン、カードリーダー 本製品のみでは使用できません。
サイズ	W24×D32×H2.1mm	W20×D21.5×H1.4mm
重量	約1.5g	約1g


書き込み防止構造(ライトプロテクト)について(ADR-MICROのみ)

microSDカードをmicroSDアダプタに取り付け使用される際は、microSDアダプタの誤消去防止機能を使用できます。microSDアダプタのライトプロテクトタイプを「LOCK」に切替えると、書き込み禁止になります。記録、編集、消去するときは解除してください。



取り付け、取外しについて

microSDカードをmicroSDアダプタに取り付ける際は、microSDアダプタのサイド部分を持ち、microSDカードの挿入方向を確認して、挿入してください。取外す際には、microSDカードをmicroSDアダプタの天面方向に軽く持ち上げながらゆっくり取り出してください。



注意 機器にmicroSDアダプタを挿入したままの状態、microSDカードを抜き出さないでください。microSDカードやmicroSDアダプタを壊す可能性があります。

ご注意

本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用の場合は責任は負いかねます。本製品でのデータが消失、破損したことによる損害については、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

この取扱説明書(のち本書)はサンワサプライ株式会社が作成したもので、著作権は弊社が所有しています。

本書の無断での転載、複製も禁止します。
本書の内容は予告なしに変更することがございます。
製品の仕様は予告なしに変更することがございます。
記載の社名及び製品名は各社の登録商標です。

保証規定

- 保証期間内に正常な状態でご使用の場合に限り品質を保障しております。万一保証期間内で故障があった場合は、当社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を商品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取り扱い上の不注意による場合。
 - (4)お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用はお客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
品番	ADR-MICRO・MICROM		
シリアルナンバー			
お客様	お名前		
	ご住所	TEL	
販売店	販売店名・住所・TEL		
	担当者名		
保証期間	12ヶ月	お買い上げ年月日	年 月 日

サンワサプライ株式会社 必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

岡山サライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1 ☎086-223-3311 FAX:086-223-5123
 東京サライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 ☎03-5763-0011 FAX:03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条5丁目5-10 ☎011-611-3450 FAX:011-716-8980
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区権町1-6-37 ☎022-257-4638 FAX:022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市東区椿町1-6-7 ☎052-453-2031 FAX:052-453-2033
 大阪営業所 / 〒552-0003 大阪市淀川区宮島4-1-4 ☎06-6395-5310 FAX:06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前2-20-2 ☎092-471-6721 FAX:092-471-8078
 金沢 ☎076-222-8384