




テンキーマウス取扱説明書



tenkey MOUSE

MA-TENDOSV

最初に
ご確認
ください。

セット
内容

テンキーマウス(MA-TENDOSV).....	1台
ドライバソフト(3.5").....	1枚
取扱説明書.....	1部

ご使用前にこのマニュアルをよくお読み下さい。また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいて下さい。


デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

サンワサプライ株式会社

はじめに

この度は、テキーマウスをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
このテンキーマウスは、マウス操作のよさとテンキー入力のよさを統合した全く新しいモバイルコンピューティング用入力装置です。

まん中のボタン(サードボタン)には、スクロール・ページUp/Down・電卓などの各種コマンドを割り付けることができますので、使用環境にあった使い方が可能となります。



1. テンキーマウスの接続

対応機種

テンキーマウスには下記のハードウェア、またはソフトウェア以上のものをご使用ください。

- ・ パソコン：各社DOS/Vノートパソコン、NEC PC98-NXノートパソコン (IBM ThinkPad等を除く)
但しPS/2マウス・テンキーポートを持つ機種
- ・ OS：Windows98、Windows95 (Windows3.1、WindowsNTには対応不可)
但しまん中のボタン(サードボタン)はWindows98、office97、Internet Explorer4.0等でのみ使用可能

- ・ 漢字変換モードでお使いの際は、ローマ字カナ入力でお使いください。

パソコンへの接続


1. パソコンの電源を切ってください。

2. パソコン背面もしくは側面のPS/2マウス・テンキーポート(ミニDIN6pin)にテンキーマウスを接続してください。

3. 接続の際、コネクタには上下がありますので注意してください。

4. パソコンの電源を入れてください。

ホットプラグに対応していますので、一部のノートパソコン(シャープメビウスノート)を除き、1.の作業は必要ありません。



2. ドライバソフトのインストール

重要：インストール前に他のアプリケーション等を外しておくことをおすすめします。

Windows98/95の場合

1. ドライバソフトをノートパソコン本体のフロッピーディスクドライブに挿入します。
2. 「スタート」から「ファイル名を指定して実行(R)」を選んでください。
3. 名前(Q) A: ¥setup.exeと入力してください。(フロッピーディスクドライブがAドライブの場合)
4. 後は手順に従ってインストール作業をすすめてください。

3. テンキーマウスの使用方法


左ボタン・右ボタン


左ボタンは通常クリック、ダブルクリックに使われます。右ボタンは、ポップアップメニューの表示やWindows98/95でのアプリケーションごとに設定されているマウスの働きもします。

まん中のボタン(サードボタン)

スクロール・ページUp・ページDown・アプリケーション切り替え・電卓などの機能を割り付けることができます。


テンキー部

数字や演算記号の入力ができます。数字を入力の際はNum Lockモードでご使用ください。Num Lockモードの設定は  キーを押すことによりON/OFFの切り替えが可能です。またNum Lockモードになっている場合、LEDが点灯します。



4. 各機能の設定

各機能の設定

テンキーマウスは、お好みに合わせて設定することができます。マウスプロパティの中の「Tenkey」でまん中のボタンに、スクロールや電卓などの機能を割り付けることができます。画面下のタスクバーに出ているテンキーマウスのアイコン  をダブルクリックするとテンキーマウスのコントロールパネルが開きます。



777

キー入力の繰り返し ✓

・テンキー入力の際、リピート機能が働きます。



Num Lock(ナムロック) ✓

・テンキーのNum Lockモードと本体キーボードのNum Lockモードを連動させて使用できます。




中ボタン機能 ✓

まん中ボタン(サードボタン)に機能の割り付けをします。

中央の マウスボタン

- ・Page Down(ページダウン)...1ページずつページを送ることができます。
- ・Page Up(ページアップ)...1ページずつページを戻すことができます。
- ・Windows エクスプローラ...Windowsのエクスプローラが実行されます。
- ・ウィンドウをアイコン化する...アプリケーションなどをタスクバーに収納します。
- ・ウィンドウを最大化/復帰...アプリケーション等を最大化/復帰します。
- ・ウィンドウを閉じる...アプリケーションなどを閉じます。
- ・コピー(Ctrl+C)...コピーコマンドを実行します。
- ・ゴミ箱...ごみ箱のフォルダを開きます。
- ・コントロールパネル...コントロールパネルを開きます。
- ・スタート...Windowsのスタートボタンが立ち上がります。
- ・ダブルクリック...ダブルクリックできます。
- ・プリンタ...プリンタフォルダを開きます。
- ・マイコンピュータ...マイコンピュータのホルダを開きます。
- ・元に戻す(Ctrl+Z)...元に戻すのコマンドを実行します。
- ・次のウィンドウ...アプリケーションの切り替えができます。
- ・切り取り(Ctrl+X)...切り取りのコマンドを実行します。
- ・中央のマウスボタン...ドキュメント画面やインターネット画面での画面スクロールが可能となります。
- ・貼り付け(Ctrl+Y)...貼り付けのコマンドを実行します。
- ・電卓/送...電卓プログラムが実行されます。

✓ Show mouse icon at task bar

・タスクバーにテンキーマウスのアイコン  を表示します。

最新の情報はインターネットで! <http://www.sanwa.co.jp>

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1 ☎086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 ☎03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

99/02/KKIC