



NFCタグ 取扱説明書

MM-NFCT



最初に ご確認ください	セット	●NFCタグ……………10枚
	内容	●簡易説明書(本書)……………1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

特長

このたびはNFCタグMM-NFCT(以下、本製品)を買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品は、専用アプリ「NFCかんたん設定アプリ」でタグを書き込めば、かざすだけでアプリを起動させることができます。会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品としての使用にも最適です。タグは何度でも内容を書き換えることができます。
また、書き換えできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。

ご注意

- ※NFC非対応の機種では使用することはできません。iPhone、iPadは非対応です。(2013年11月現在)
- ※NFC対応の機種でも、画面のロックを外した状態であれば反応しません。機種側の仕様です。
- ※NFC対応機種で使用するには、機種のNFC機能をONにする必要があります。
- ※機種により、NFCの感度が異なります。ケースなどをご使用の場合は反応が悪くなる、または反応しない場合があります。
- ※充電中はNFC機能が使えない場合があります。
- ※タグを書き込むには、NFC用アプリケーションが必要です。
- ※読み込みは、タグの書き込み方法によりアプリがインストールされていなくても読み込み可能なものもあります。
- ※URLを書き込む場合、要領が不足する場合があります。その場合は、URL短縮サービス等をご利用ください。
- ※本製品の最大要領は144byteまでです。画像や動画などの保存は、ほぼできません。
- ※本製品表面は印刷や書き込みはできません。破損の恐れがあります。別途、上から貼れるインクジェットラベル(MM-NFCLB)をお買い求めください。
- ※アルミなどの金属面には対応しておりません。
- ※不用意に折り曲げたり強い力をかけないでください。破損の恐れがあります。
- ※第三者に意図せず読み込み、書き込みをされる場合があります。ご注意ください。
- ※本製品が、正常に読み書きができないことによって発生したデータ損失や漏洩などについては、弊社では一切の責任を負いかねます。

使用方法は裏面へ ⇨

NFCタグの使用方法

- 1 まずは、対応機種を確認。
対応機種はこちらのQRコードより、ご確認ください。
弊社WEBページにアクセスします。



- 2 「NFCかんたん設定アプリ」(無料)をダウンロード。
スマートフォンに専用アプリをダウンロードします。
※Android専用アプリです。



- 3 NFCタグに動作を書き込み。
NFCタグに動作を書き込みます。
アプリの書き込み方法詳細は、右記QRコードよりご確認ください。
弊社WEBページにアクセスします。



- 4 NFCタグにスマホをかざすと書き込んだ動作が起動します。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区福岡1-6-37 宝来仙台ビル TEL.022-267-4638 FAX.022-267-4633
 名古屋営業所 / 〒463-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪府淀川区豊島4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078
 BD/BB/NSME