

ダイヤル錠タイプ パソコンセキュリティワイヤーロック

SL-58

ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロット
(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取付け。
マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックします。

セキュリティ
スロット

ダイヤル錠


取り回しのいい
しなやかな
ワイヤー直径
2.2mm

対応機種


セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど。

※セキュリティスロットの有無については本体取扱説明書などをご確認ください。 ※一部のノートパソコンには対応していません。


使用方法




①取付け部品を図のように開き、セキュリティスロットに差し込みます。




②取付け部品をお好きな方向に90°回転します。




③マウス・テンキーなどのケーブル(φ5mm まで対応)を通すことができます。



④突起部がセキュリティスロットに入るように閉じます。




⑤ワイヤーを机の脚などに巻付けます。



⑥錠にワイヤーを通し、取付け部品の穴に取付けてください。

(錠のダイヤルセット方法)

- ①ダイヤルを出荷時の0000にした後、U字型金具を引上げます。(図1)
 - ②U字型金具を真上から見て反時計回りに90°回します。(図2)
 - ③U字型金具を中に押し込んだ状態でダイヤルを回し、お好きな番号にします。(図3)
- ※注意:ダイヤルを回す際、U字型金具がゆるむと、その位置で番号が設定されてしまいます。
必ず押し込んだ状態で設定してください。
- ④U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。
 - ⑤ダイヤルを回せばロックは完了です。
(ダイヤルは必ず4個とも回してください。)



※暗証番号を忘れてしまった場合は全ての番号を試すか、金具を切断する以外は解錠できません。
メモを残すようお願いいたします。

セット内容



ワイヤー×1本
(長さ 2.0m
直径 2.2mm)



取付け部品×1個



ダイヤル錠×1個