



W010F01

** Enter Setup

CODE39 設定

- ① Enter Setup を読む
- ② 各種設定コードを読む
- ③ Exit Setup を読む

■チェックデジット設定

Do Not Transmit Check Digit After Verification	Transmit Check Digit After Verification
 <p data-bbox="347 750 523 788">W187408</p>	 <p data-bbox="1104 750 1279 788">W187418</p>

■スタート・ストップキャラクタ設定

** Transmit Start/Stop Character	Do Not Transmit Start/Stop Character
 <p data-bbox="354 1050 529 1088">W047404</p>	 <p data-bbox="1040 1050 1216 1088">W047400</p>



W010F00

Exit Setup