



スタンド (MR-FA75STN) 組立説明書

MB95290


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。

この製品は組立式になっております、パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので確認の上、下記要領で組み立てて下さい。


ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた、説明書をよくお読みになり製品を末永くご使用いただくために、説明書を大切に保存して正しくお使い下さい。

用意していただくもの・・・手袋（鋼製ですので組み立ての際は必ず着用してください。）

完成図




組立て部品



サイドフレーム(左・右)×各1個



リーンフォースメント×2本



棚板×2枚




バックパネル×1枚



ストッパー付
キャスター×2個




キャスター×2個




スパナ×1個




レンチ×1本
(No.4)



ボルトA [M6x 12] ×4本




ボルトB [M6x 40] ×12本




ボルトC [M6x 50] ×4本

ボルトB 12本の内4本は上に乗せるものとの組み付け用のボルトです。


- 1 サイドフレームにキャスターを取り付けます。
ストッパー付を前側に取付けてください。



- 2 サイドフレームにリーンフォースメントをボルトCで緩めに組み付けます。
棚板を1枚は1番下に2枚目は任意の高さにボルトBで緩めに組み付けます。




- 3 サイドフレーム背面にバックパネルをボルトAで取付けます。今までに締めたボルトを締め直します。




4

スタンドにキーボード収納台をボルトで取り付けます。



5

キーボード収納台に防塵ラックの底板をボルトで取り付け後モニターをセットします。(ボルトはキーボード収納台に付属しています。)



6

バックパネルを取りはずしコード処理などのメンテナンスを行ってください。

