

# インクジェット用 竹のうちわ手作りキット

## ご注意

竹の骨は職人さんが一本一本手で作っているため、大きさがうちわによって若干異なります。そのためうちわラベルの大きさを骨より大き目に作っています。骨にラベルを貼っていただいた後、余分な部分をハサミやカッターで切ってお使いいただく形をとっています。ラベルの端の方は切り取られるおそれがありますので、端の方にはデザインを施さないことをおすすめします。

## 使用方法

### 印刷について

- 1) 対応ソフトの「用紙選択」の画面で「サンワサプライ JP-UTIWA6」を選んでください。もしない場合は、各ソフトのマニュアルに従って用紙を新たに登録してください。特別なソフトがなくても、キレイに印刷できる用紙テンプレート(Windows Word用)を用意しております。専用テンプレートはダウンロードしてお使いいただけます。
- 2) ラベルに印刷する前に付属のテストプリント紙でテスト印刷をして印刷位置の確認をしてください。(テストプリント紙は必要に応じてコピーしてお使いください。)
- 3) 印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。
- 4) 用紙をセットする前に用紙をよくさばいてください。
- 5) この用紙は、手差しで1枚1枚給紙してください。また上下方向がありますのでプリンタにセットする時はご注意ください。
- 6) 使用するプリンタの種類により、わずかに濃淡の差がでる場合があります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い、濃度調節を行ってください。
- 7) 目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調整してください。
- 8) ラベルを貼る面の水分や油分、ゴミやホコリなどの汚れなどを取り除いてきれいにし、印刷が乾いてからラベルを貼ってください。

<印刷>

印刷の際には下記のモード設定でご利用いただくと良好な画像を得ることができます。

### 用紙設定・モード設定(例)


プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン	スーパーファイン専用紙 / フォトマット紙	きれい / フォト / スーパーファイン
キヤノン	高品位専用紙 / マットフォトペーパー	きれい / 高品質 / ファイン
hp・NEC 他	専用紙 / hpプレミアムインクジェット専用紙	ベスト

エプソンプリンタMC-2000、PM-4000 PX、PX-G900・V600、CC-600PXなど  
顔料系インクに対応します。


### うちわの作り方について

**① デザインしてインクジェットプリンタで印刷する。**


サンワサプライのペーパーミュージアムから、うちわのデザイン付Wordテンプレートがダウンロードできます。




**② うちわにラベルを貼り付ける。**




図の線の部分をラベルの線に沿ってできるだけ正確に切り取る。




ラベルの切り取った底辺(破線)をうちわの骨と合わせて位置を決めます。底辺以外のラベルの周辺は、うちわの骨よりひとまわり大きくなっています。




位置あわせをしたラベルが動かないよう注意して、ラベル裏(剥離紙)の小さい方をはがします。



同様にして残りのラベルの裏紙(剥離紙)をはがして、うちわに貼り付けます。



ラベル面を下に(裏返し)して、うちわの骨に沿ってカッターで余分なラベルを切り取ります。



反対の面も同様に貼ってできあがり!

### 使用上の注意

機種により、またモノクロ印刷・カラー印刷により上下余白の印刷範囲が異なるため、最終行まで印刷できない場合があります。ご確認ください。

印刷前にラベルを剥がすことはプリンタラベルの原因にもなりますのでお避けください。

ラベル面に汚れや指紋をつけないように用紙の端を持つようにしてください。

用紙がカールしたり、シワにならないように取り扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。また、この時、用紙の表面が波状にならないように注意してください。

万年筆や水性ペンで書くことにしむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。

コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では、使用できません。

水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。

プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。

用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早くにお使いください。

### 保管上の注意

使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平に保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。

高温、高温、直射日光、蛍光灯の光、空気の流れ(空調など)のある場所などを選んで保管してください。

閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただけます。

本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替えその他の補償はご容赦いただけます。

商品改良のため、仕様・外觀は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。